

# DOORHAN® ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ LAMP

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сигнальная лампа «LAMP» - это устройство безопасности, сигнализирующее о движении полотна ворот

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питающее напряжение	220 В/50 Гц
IP	54
Диапазон рабочих температур	-40 °С ... +60 °С
Мощность	25 Вт

## 3. МОНТАЖ

Установить лампу на ворота, что бы её было хорошо видно с внешней и внутренней стороны. В лампу «LAMP» встроена антенна, к которой можно подключить приёмник для усиления сигнала.

## 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключите лампу к плате управления на соответствующие контакты.

Подключите внешний радиоприемник к плате управления на соответствующие контакты. Для подключения внешнего приемника воспользуйтесь приведенной ниже схемой. При подключении антенны приемника и лампы воспользуйтесь коаксиальным кабелем, рассчитанным на соответствующую частоту сигнала (433 или 868 МГц). Центральную жилу и оплетку кабеля подключите на соответствующие клеммы.

